Hellebo Park



Kun centrifugering

– uden vask



1 Læg tøjet i maskinen

Læg det våde tøj i tromlen.
Maks. 8 kg. Luk døren.



2 Vælg programmet

Find **Pumpe/Centrifugering** under Programmer.



3 Vælg hastighed

Tryk på **Centr.hastighed**.
Vælg en hastighed, der passer til tøjet. Maks. 1600 o/m.



4 Ingen sæbe eller skyl

Brug ikke vaskemiddel.
Vælg ikke Skyl Plus.



5 Start centrifugeringen

Følg betalingssystemets anvisninger, og tryk på Start. Vent til programmet er færdigt.

Godt at vide

Programmet skal være aktiveret på maskinen.
Ved 0 o/m pumpes vandet kun ud.

Miele PWM 908 · Brugsanvisning, side 27–28 og 40.