Hellebo Park



Tørretumbler – Favoritprogrammer

Vælg det rigtige tørreprogram til dit tøj







Grundprogrammer – til hverdagstøj

Kogevask – 90 °C
Kraftig tørring til meget fugtigt og robust tøj, fx håndklæder og sengetøj.

Kulørtvask – 60 °C
Til bomuld og hverdagstøj.

Kulørtvask – 40 °C
Skånsom tørring til farvet tøj.

Strygelet – 30 °C
Mild tørring til syntetiske stoffer og strygelet tøj.

Specialprogrammer – til særlige tekstiler

Skjorter – 40 °C
Reducerer krøl og gør skjorter nemmere at stryge.

Uld – 30 °C
Meget skånsom tørring til uld og sarte materialer.

Køkkenlimed – 60 °C
Til viskestykker, duge og køkkenhåndklæder.

Ekspres – 40 °C
Hurtig tørring af mindre mængder, fx sportstøj eller let tøj.

Ekstra funktioner – mere fleksibilitet

Koge-/Kulørtvask
Standard tørring med normal varme til bomuld og hverdagstøj.

Strygelet (+)
Ekstra skånsom tørring, der reducerer krøl og gør tøjet lettere at stryge.

Strygelet
Til syntetiske stoffer og blandingstekstiler, fx sportstøj, skjorter og bluser.

Tidsprogram varm luft – 0:20 t.
20 minutters tørring med varm luft, fx til opfriskning eller let fugtigt tøj.

Vælg det program, der passer til dit tøj
– for det bedste resultat og længere holdbarhed.